

# P926 - INCLINÔMETRO PARA SEMIRREBOQUE

Equipamento eletrônico para descarregar com segurança:

- Reduz o risco de tombamento e danos ao caminhão;
- Monitora os ângulos frontais e laterais de inclinação;
- Bloqueia a subida de caixa de carga caso seja inseguro;
- Alarmes visuais e sonoros ao ultrapassar o ângulo programado;
- Sinalizador de tomada de força (Resolução nº 563);
- Alarme de caixa alta;
- Download de registros por USB.



**Cód. 4663 Kit com display painel**



**Cód. 3967 Kit com display rack**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Senha para programação e configuração;
- Inclinações laterais e frontais ajustáveis de 0 a 45 graus;
- Registra os últimos 8.000 eventos de risco com data e hora.
- Resolução de 0,1;
- Alimentação: de 8Vcc a 36Vcc;
- Grau de proteção do sensor IP67 (resistente a água, poeira, etc.);
- Display em português.

## PARTES e PEÇAS



Duas opções de display



Sensor de inclinação  
mede ângulos frontais e laterais



Central de alimentação



Válvula de bloqueio



Sensor de tomada de força



Cabos e tomadas de conexão para o  
semirreboque.



Sensor de caixa alta (opcional)



Coletor de dados por USB (opcional)